




Ce document vous présente les schémas de raccordement du gestionnaire d'énergie et de l'émetteur EMIC Delta Dore au générateur de chauffage Amzair compatible*.


* Liste des équipements Amzair compatibles avec l'émetteur info/consommations EMIC de Delta Dore :

- GAMMES BBC SILENZ INT et EXT
- GAMMES OPTIM
- GAMMES TERE0



① Raccordement de l'EMIC sur le bornier 44 du coffret électrique de la PAC AMZAIR

② Raccordement sur les borniers 43 et 44 du coffret électrique de la PAC AMZAIR
Ne pas oublier d'enlever le shunt placé à l'origine sur les borniers 43 et 44



① Raccordement de l'EMIC sur le bornier 44 du coffret électrique de la PAC AMZAIR

② Raccordement sur les borniers 43 et 44 du coffret électrique de la PAC AMZAIR. Ne pas oublier d'enlever le shunt placé à l'origine sur les borniers 43 et 44