

# Pack TYXIA 6410 connecté - Guide d'installation




www.deltadore.com

**Vous venez d'acquérir un PACK TYXIA 6410 connecté.**

**Voici les différentes étapes pour sa mise en service :**

## ❶ Installez le récepteur TYXIA 6410 conformément à sa notice

- Raccordez et fixez le récepteur
- Configurez le récepteur en fonction de votre application (mode impulsionnel, maintenu,...)



## ❷ Installez le TYDOM 1.0 conformément à sa notice

- Raccordez le TYDOM 1.0 à votre Box et à l'alimentation secteur.
- Téléchargez l'application TYDOM
- Identifiez le produit, puis connectez-vous à l'application TYDOM à partir d'un smartphone ou d'une tablette.



## ❸ Associez le récepteur TYXIA 6410 à l'application TYDOM.

- A partir de l'application, sélectionnez le domaine souhaité :


 : Ouvrant motorisé (ou  : Eclairage)

- Choisissez le réseau 1 ( **Réseau 1** ),

- Appuyez 3 secondes sur la touche du récepteur jusqu'à ce que son voyant clignote, puis relâchez.

- Sur l'application TYDOM (smartphone ou tablette), appuyez sur **Commencer** .

- Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus. Les produits sont associés.



**Votre système est prêt à fonctionner.**